


XAircraft OSD 模块说明书

安装准备

当连接 XAircraft OSD 模块到非 XAircraft 模块时，您需要自行焊接相关连接线，请准备以下工具：焊接工具、摄像设备、图传设备、供电设备、3.5mm 音频/视频连接插头及连接线等。

线缆连接



接口	接口类型	用途
AV IN1	3.5mm 3 通道音频/视频接口	连接摄像设备,如具有 AV 输出功能的相机、摄像头等。
AV IN2	XAircraft 专用 5Pin 接口	连接扩展摄像设备。
AV OUT	XAircraft 专用 5Pin 接口	视频输出。

注意：AVOUT 接口的红、黄、绿三线请悬空，不可连接或短路。

技术支持信息：

1. 官方网站：<http://www.xaircraft.com>
2. XAircraft 玩家 QQ 群：66493224
3. 5imx XAircraft 专区：<http://bbs.5imx.com/bbs/forumdisplay.php?fid=479>
4. 邮件支持：support@xaircraft.com